

8-2 地中外壁の貫通

- 貫通部の隙間をモルタルで埋める。
- モルタル完了後、シーリング材でスリーブと配管の隙間をシーリングする。
- シーリング材:ショーレジジン STE-500 ショーレジジン(株)
ヘルメレジジン E-200 (株)ヘルメチック

